AQNULL
Bausoftware GmbH

SOLIBRI Erweiterungen

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Erwerben einer Solibri Erweiterung 3
Bestellen eines Regelsets bei A-NULL 3
Einloggen in das Solibri Solution Center 3
Einlösen des Gutscheincodes 5
Einrichten einer Erweiterung 8
Eine Erweiterung zuweisen 8
Erweiterung in Solibri installieren 10

Erwerben einer Solibri Erweiterung

Bestellen eines Regelsets bei A-NULL

Wenn Sie ein Regelset von A-NULL erhalten möchten, können Sie dieses direkt auf der Homepage von A-NULL bestellen.

https://www.a-null.com/solibri/a-null-regelsets

Nach der Abwicklung der Bestellung erhalten Sie einen Gutscheincode, den Sie im Solibri Solution Center einlösen können.

Einloggen in das Solibri Solution Center

Wenn Sie über eine Solibri-Lizenz verfügen, haben Sie Zugang zum „Solibri Solution Center", der Verwaltungsoberfläche für Ihre Solibri-Lizenz(en) und -Erweiterungen.

Dorthin gelangen Sie per Hauptmenü direkt in Solibri oder über Ihren Browser über diese Adresse:

https://solution.solibri.com/



Die Ansicht zum Einloggen öffnet sich im Internet-Browser.



Nach dem Einloggen erscheint die ***Produktansicht*** im Solibri Solution Center. Durch Anklicken des Pfeils neben der Schaltfläche ***Produkt*** können Sie zu den Erweiterungen wechseln.



Einlösen des Gutscheincodes

Die Liste mit den verfügbaren Erweiterungen ist nun sichtbar.



Klicken Sie bei der erwünschten Erweiterung auf die Schaltfläche mit dem Warenkorb, dann wird die ausgewählte Erweiterung in den ***Warenkorb*** gelegt.



Wenn Sie den ***Warenkorb*** rechts oben anklicken, poppt ein neues Fenster mit dem Inhalt des Warenkorbes auf.



Hier muss der per E-Mail ausgelieferte Gutscheincode hinzugefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche ***Weiter***. Die Rechnungsinformationen werden im nächsten Schritt angezeigt.



Klicken Sie wieder auf ***Weiter***. Wird das Häkchen bei den Geschäftsbedingungen gesetzt, kann der Kauf mit der Schaltfläche ***Bestätigen*** abgeschlossen werden.



Einrichten einer Erweiterung

Eine Erweiterung zuweisen

Nachdem Sie eine Erweiterung erworben haben, muss diese im nächsten Schritt den Benutzern zugewiesen werden. Wechseln Sie dafür zur ***Admin-Ansicht***.



Im Menü ***Lizenzen*** sind die erworbenen Erweiterungen aufgelistet.



Erweiterungen	Lizenzen	Zuweisungen
A-NULL Basic Regelset	3	3
A-NULL OIB Regelset	53	72
A-NULL Regelset für ARCHICAD 19 GE	3	1
A-NULL Regelset für ARCHICAD 19 und 20 AUT	52	40
ADA and ABA Accessibility July 23 2004	103	44
AUT BIM-Standard Check	1	0
Autorun floating	10	9
BCF Connector	131	54
BIM Basis ILS v1_3	10	1
CO2e Calculation	100	39
COBie Platform floating	100	3
COBie UK Resources	100	5
COBie US Resources	100	4
ISO DIS 21542 Accessibility and Usability	100	43

Die Lizenzen für die Erweiterung müssen nun dem jeweiligen Benutzer zugewiesen werden. Diese Option ist in dem Menü ***Zuweisung*** verfügbar.



Über die Schaltfläche ***Aktualisieren*** werden alle Benutzer aufgelistet.

Tipp: In der obersten Zeile können Sie nach ***Benutzername*** filtern.



Ist ein Häkchen bei dem Benutzer gesetzt und sind die Änderungen gespeichert, können die Benutzer die Erweiterung in Solibri verwenden.



Erweiterung in Solibri installieren

Die zugewiesene Erweiterung kann nun installiert werden.



Nach dem Installieren kann die Rolle – die die Regelsets, Klassifizierungen und Auswertungen beinhaltet – geladen werden.



Wenn Sie auf den Befehl ***Öffnen*** klicken, erscheint ein Fenster, in dem Sie die Rolle unter ***Ressourcen*** auswählen können.



Die Voreinstellungen für Regelsets, Klassifizierungen und Auswertungen sind nun geladen.



Nun sind die Regelsets und Klassifizierungen im Layout ***Überprüfen*** zum Einsatz bereit.